



2 Commandez les paniers de votre choix

Fig.	Pour une largeur intérieure min. de	Code	Description H x L x P	Couleur
A	262 mm (10 5/16")	1886140	Panier en fil 110 x 250 x 468 mm	Chrome
	362 mm (14 1/4")	1887140	Panier en fil 110 x 350 x 468 mm	Chrome
	412 mm (16 1/4")	1973140	Panier en fil 110 x 400 x 468 mm	Chrome
B	262 mm (10 5/16")	4385140100 4385140150	Panier antidérapant 106 x 250 x 462 mm	Chrome/gris Chrome/érable
	362 mm (14 1/4")	4386140100 4386140150	Panier antidérapant 106 x 350 x 462 mm	Chrome/gris Chrome/érable
	412 mm (16 1/4")	4390140100 4390140150	Panier antidérapant 106 x 400 x 462 mm	Chrome/gris Chrome/érable
C	262 mm (10 5/16")	4391100	Ensemble de contenants à épices	Transparent
D	262 mm (10 5/16")	4392100	Ensemble de contenants multi usages	Transparent

Pour les produits C et D, il est conseillé de les commander par deux afin d'en installer un de chaque côté du cadre.

3 Ajoutez vos options

Amortisseur *Softstopp* (gris)



14237100

Cet amortisseur vous permet une fermeture tout en douceur de votre unité garde-manger. Pour profiter de cette option, commandez un amortisseur par cadre.



Ensemble de supports additionnels (gris)




4276100

Pour ajouter des paniers et optimiser le rangement sur toute la hauteur, commandez ces supports additionnels.

1 ensemble = 1 paire



A Panier en fil



B Paniers *Arena* antidérapants disponibles dans les finis gris ou érable



C Ensemble de contenants à épices



D Ensemble de contenants multi usages

Hauteur intérieure	Qté suggérée
1325 à 1449 mm (52 3/16" à 57 1/16")	1
1450 à 1574 mm (57 1/8" à 62")	2
1575 à 1600 mm (62" à 63")	3
1725 à 1849 mm (67 7/8" à 72 3/4")	1
1850 à 1974 mm (72 3/4" à 77 3/4")	2
1975 à 2000 mm (77 3/4" à 78 3/4")	3
2025 à 2149 mm (79 3/4" à 84 5/8")	1
2150 à 2274 mm (84 5/8" à 89 1/2")	2
2275 à 2300 mm (89 1/2" à 90 5/8")	3

Si votre hauteur intérieure n'apparaît pas dans le tableau, vous n'avez pas besoin de supports additionnels